

Univox® AutoLoop 2.0

Helt automatisk slingförstärkare
med personlig nivåjustering



Egenskaper

- Lätt att koppla in och använda
- Kraftfull med kristallklart ljud
- Alla nivåer justeras automatiskt
- Personlig nivåjustering för anpassning till hörapparater med olika känslighet
- Kopplas till TV, stereo eller annan ljudkälla genom 2st 3,5mm mic/line-ingångar
- Kan användas med slingkudde, soffslinga eller rumslinga i rum upp till 50m²
- Snygg och elegant design
- Blå lysdiod som indikerar funktion
- Energisnål
- Miljövänlig



Nivåomkopplare för
personlig inställning

Inga inställningar, inga knappar – enkelt!

Univox® AutoLoop 2.0 är en helt automatisk modern slingförstärkare med många användningsområden – hemmiljö, väntrum, taxi/bil med flera. Den är både enkel att installera och använda, med ett kristallklart och kraftfullt ljud för hörapparat-användare.

Med den uppgraderade AutoLoop 2.0 kan man finjustera fältstyrkan så att den bättre anpassas till den personliga komfortnivån i hörapparaten. Syftet är att det inte ska höras någon skillnad vid växling mellan M- och T-läge i hörapparaten.

Oavsett vilken typ av slinga eller längd på slingtråden som kopplas till AutoLoop 2.0, kommer förstärkaren att leverera en korrekt ljudnivå. Nivån i slingan baseras på realtidsanalys av förhållandet mellan den valda slingan och det genererade magnetfältet. Om du upplever att ljudet i slingan är för starkt, kan du minska volymen via nivåreglaget på produktens undersida.

En blå lysdiod visar att AutoLoop 2.0 är aktiv och har kontakt med ljudkällan – TV, stereo eller annan ljudutrustning. Den inbyggda automatiska nivåkontrollen (AGC) ger ett jämnt och komfortabelt ljud i slingan.

AutoLoop 2.0 är enkel att installera. Koppla först in din ljudutrustning via någon av de två 3,5mm mic/lineingångarna. Koppla sedan in vald slingtyp – slingkudde, soffslinga eller rumslinga och njut av det rena ljudet. Inga inställningar, inga knappar, inget krångel! Denna lilla förstärkare är tillräckligt kraftfull för att driva slingor i rum upp till 50m².

AutoLoop 2.0 har en elegant och praktisk design, speciellt framtagen med vår ambition kring miljövänlighet och säkerhet i åtanke. Förstärkaren drivs av en modern nätadapter, vilket resulterar i energieffektivitet och minimal elkonsumtion i stand-by (vilo-) läge. Vikt och storlek visar på vårt fokus att minimera materialåtgången för våra produkter.

Resultatet – en modern hörselprodukt utvecklad för att minska vårt ekologiska fotavtryck.



Univox® AutoLoop 2.0



Produktöversikt

Distorsion:	Mindre än 1%	
Frekvensomfång:	100-6000Hz $\pm$ 3dB	
Slingutgångar:	2-pol. DIN hona	Automatiskt reglerad fältstyrka (IEC 60118-4)
	Klämlist	Automatiskt reglerad fältstyrka (IEC 60118-4)
	Max ström:	5,3Arms
	Max spänning:	13Vpp/4.6Vrms
Ingångar:	AGCns reglerområde:	60dB
	Mic/Line:	3mV-4,2Vrms/2,2k Ohm. Fantomspänning +12V
	Line:	4mV-8Vrms/47kOhm
Extern strömförsörjning:	110-240VAC	switchat nätaggregat 18VA (ingår)
Fältstyrkejustering:	Omkopplare på undersida	-3 till +3dB
Mått:	150x100x30mm (inkl. gummifötter)	
Vikt:	315g (exkl. nätadapter)	

Produktöversikt: artikel- och kitnummer

AutoLoop 2.0	m. slingkudde	m. soffslinga	m. rumslinga
201500	201500P	201500S	201500R

Tillbehör

Art nr	Beskrivning
283002	Slingkudde 400x400x5mm, 10m kabel
283210	Förlängningssladd, 10m till slingkudde/soffslinga
283220	Soffslinga, 8m slinga, 10m kabel
283240	Rumslinga, 30m rulle, inkl. 50 clips
281015	Ljudkabel, 3,5mm hane till 2xRCA, 1,5m kabel
241205	Handhållen mikrofon NX-9, XLR-kontakt, kabel ingår inte
281016	Mikrofonkabel till NX-9, XLR-anslutning till 3,5mm kontakt, 2,5m kabel
581050	Myggmikrofon LM-90A, 3,5mm-kontakt, 1,1m kabel
241280	Konferensmikrofon CBL 410 PCC, 3,5mm-kontakt, 1m kabel
241602	Svanhalsmikrofon M-2, 3,5mm-kontakt, 1,5m kabel



Univox AutoLoop 2.0



Slingkudde



Soffslinga



Rumslinga med
50st clips

autoloop-br-se 190314 Copyright © Bo Edin AB



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och bruks-/installationsanvisning som kan laddas ned från www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.